Sable dos de boeuf brusle et sal gemme

Je les ay pulverisez separement et subtiliez sur le porphire le plus que iay peu. Puys iay meslé aultant dun que daultre et repassé sur le porphire. Je lay apres humecté dans un papier replié dans une serviette mouillée qui est plus tost faict quau serain de la nuit ou a lhumeur de la cave. Et ny ay point trouvé qui despouille plus net que cestuy cy. Il veult estre assez humide. Et si tu le veulx gecter fort tauvre fais quil soit plus chault. Il est bien en estain doulx fort net comme le principal. Et ha soubstenu plusieurs gects. Pour lestain ie croy quil ny fault point chercher de meilleur. Ne pour le plomb fin aussy qui vient quasi plus net que lestain. Tout dos de pied de boeuf est tousiours si aride tout seul que sans estre meslé dune part ou deulx de quelque sable gras et ayant liaison comme le tripoly les sels le foeultre. Les cendres et choses semblables il ne despouilleroit pas et ne mouleroit pas net aussy car il sestuie

Recuise ou essuyer un chassis moule.

Mectz tousiours la plus delicate partye comme du bisaige ensuite affin quil ny tumbe rien qui puisse empescher ta fusion

Sable naturel

Il ne veult pas estre recuict pour le plomb et estain et est meilleur tout neuf et frais